

# WIELOFUNKCYJNA STACJA POGODY Z EKRANEM LCD I ZEGAREM (03054)

## CECHY:

Zakres pomiaru temperatury: 0 ~ 50°C (32°F – 122°F)

Zakres pomiaru wilgotności: 20% ~ 99%

Wynik w zaokrągleniu do 1°C

Wyświetlanie max/min temperatury i wilgotności

Kalendarz: lata 2001-2099

## DZIAŁANIE:

Naciśnij przycisk MODE ponownie, żeby zobaczyć kalendarz.

Naciśnij przycisk MODE jeden raz aby zobaczyć godzinę alarmu.

## USTAWIENIA CZASU:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy aby wejść do ekranu ustawienia czasu.

Kiedy cyfry godziny zaczną mrugać, można ją ustawić poprzez naciśnięcie przycisków UP i DOWN.

Naciśnij ponownie przycisk MODE.

Kiedy cyfry minut zaczną mrugać, można je ustawić poprzez naciśnięcie przycisków UP i DOWN.

## USTAWIENIA ALARMU:

Naciśnij przycisk MODE aby zobaczyć alarm.

Naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj go przez 3 sekundy aby wejść do ekranu ustawienia alarmu.

Kiedy cyfry godziny zaczną mrugać, można ją ustawić poprzez naciśnięcie przycisków UP i DOWN.

Naciśnij ponownie przycisk MODE.

Kiedy cyfry minut zaczną mrugać, można je ustawić poprzez naciśnięcie przycisków UP i DOWN.

## USTAWIENIA KALENDARZA:

Naciśnij przycisk MODE aby zobaczyć kalendarz.

Naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj go przez 3 sekundy aby przejść do ekranu ustawienia kalendarza.

Kiedy cyfry roku zaczną mrugać, można go ustawić poprzez naciśnięcie przycisków UP i DOWN.

Naciśnij ponownie przycisk MODE.

Kiedy cyfry miesiąca zaczną mrugać, można go ustawić poprzez naciśnięcie przycisków UP i DOWN.

Naciśnij ponownie przycisk MODE.

Kiedy cyfry dnia zaczną mrugać, można go ustawić poprzez naciśnięcie przycisków UP i DOWN.

## WŁĄCZANIE/ WYŁĄCZANIE ALARMU:

Naciśnij przycisk UP aby włączyć/ wyłączyć alarm

## MAX/MIN TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ:

Naciśnij przycisk MAX/MIN aby zobaczyć MAX wartości temperatury i wilgotności.

Naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN aby zobaczyć MIN wartości temperatury i wilgotności

## WYBIERANIE TYPU WYŚWIETLANIA GODZINY (12/24):

W trybie czasu, naciśnij przycisk UP przez 3 sekundy aby zmienić format godziny pomiędzy 12-, a 24-godzinnym.

## WYBIERANIE TYPU WYŚWIETLANIA TEMPERATURY:

Naciśnij przycisk DOWN aby zmienić tryb wyświetlania pomiędzy °C/°F.

## DRZEMK/ PODŚWIETLENIEA:

Podczas trwania alarmu naciśnij SNZ/LIGHT aby włączyć drzemkę.

Naciśnij SNZ/LIGHT aby włączyć światło.



### Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Niniejszym Asgard Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. "Nowego podejścia" Unii Europejskiej.



# WEATHER MULTI-FUNCTION LCD CLOCK

(03054)

## FEATURES:

Measuring temperature range: 0 ~ 50°C ( 32°F- 122°F)

Measuring humidity range: 20% ~ 99%

Resolution: 1°C

Display: max/min temperature and humidity records Calendar: 2001 -2099 year.

## OPERATION:

Press MODE one time to view the calendar.

Press MODE one more time to view the alarm time.

## SETTING THE TIME:

Press and hold MODE for 3 seconds to enter the time setting mode.

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour.

Press MODE again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

## SETTING THE ALARM

Press MODE to view the alarm time

Press MODE and hold for 3 seconds to enter the alarm setting mode time.

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour.

Press MODE again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

## SETTING THE CALENDAR

Press MODE to view the calendar.

Press MODE and hold for 3 seconds to enter the calendar setting mode

The year digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting year.

Press MODE again:

The month digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting month.

Press MODE again:

The day digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting day.

## ALARM ON/OFF

Press UP to turn alarm on/off.

## MAX/MIN

Press MAX/MIN to view MAX temperature and humidity record.

Press MAX/MIN again to view MIN temperature and humidity record.

## 12/24 FORMAT HOUR

At the time mode, press UP for 3 seconds to switch 12 or 24 format hour time display.

## TEMPERATURE DISPLAY FORMAT

Press DOWN to switch °C/°F display.

## SNOOZE/LIGHT

In alarm to press SNZ/LIGHT for snooze mode.

Press SNZ/LIGHT to turn on light.



### Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.



Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the European Union

