


Bluetooth speaker „SOUL”

model 09054



1. Speaker
2. Micro USB socket
3. Button
4. LED indicator
5. Hole for cord
6. Hole for MIC

Charging the battery:

1. Insert the charging cable into the Micro USB input port, connect the USB plug into 5V/800mA USB power terminal. The LED indicator will turn red.
2. After charging completed, the red LED indicator will turn off.

Note: When music sound become smaller and you hear the warning tone "DI DI", please charge this speaker in time.

Bluetooth pairing for music / phone call / camera remote shutter

1. Turn on the speaker by pressing "⏻" button for 3 seconds, the speaker will sound "the Bluetooth...ready to pair" and blue indicator will flash.
 2. Turn on your device and activate the Bluetooth function.
 3. Search for Bluetooth pairing name "BM1" and click to pair, the speaker will pair automatically and sound "the Bluetooth ...successfully", the blue indicator will light on.
- Then, just need to press "⏻" button to answer the call when the call is coming or take a photo when open the camera of your devices.

4. Turn off the speaker by pressing "⏻" button for 4 seconds and the speaker will sound "DI DO". When disconnected, this speaker will turn off after 5 minutes.

Note: 1. When you can't take a photo, under the Android system, please open "Settings" -> "Camera", then set "Volume key" to "Shutter"; under the IOS system, you just need to refresh the Bluetooth connection.

2. When you can't play the music, please refresh the Bluetooth connection.
3. Under the music playing model, short press "⏻" button can increase the volume.

Specification:

Power Rating	P0 = 1W
Transmitting Frequency	150HZ-16KHZ
THD	<1%
S/N	≥90DB
Speaker Parameter	4Ω 2W diameter 30mm
Battery	3.7V/ 120mAh
Bluetooth Version	Bluetooth V4.1
Product Size	Φ35.6×25 mm
Product Weight	24g

Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment



This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.



Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the European Union.

Asgard Sp. z o.o. ul. Rolna 17, 61-081 Baranowo

Głośnik bluetooth „SOUL”

model 09054



1. Głośnik
2. Port micro USB
3. Przycisk
4. Dioda LED
5. Otwór na linkę
6. Mikrofon

Ładowanie głośnika:

1. Podłącz kabel do portu micro USB w głośniku, oraz do portu USB w komputerze lub ładowarce sieciowej. Dioda LED zaświeci się na czerwono.

2. Po ukończeniu ładowania dioda LED wyłączy się.

Uwaga: Kiedy poziom głośności samoczynnie zmaleje oraz usłyszysz sygnał dźwiękowy – należy naładować głośnik.

Parowanie z urządzeniem Bluetooth do odtwarzania muzyki / przeprowadzania rozmów bezprzewodowych / robienia zdjęć przyciskiem

1. Włącz głośnik przytrzymując "Ⓢ" przez 3 sekundy – głośnik wyda komendę „the Bluetooth (...) is ready to pair”, a dioda LED zacznie migać.

2. Włącz urządzenie, z którym chcesz sparować głośnik oraz funkcję Bluetooth.

3. Wyszukaj nowe urządzenia Bluetooth i wybierz z listy „BM1” aby sparować. Głośnik połączy się automatycznie i wyda komendę „the Bluetooth (...) successfully”. Dioda LED zaświeci się na stałe. Można rozpocząć odtwarzanie muzyki z urządzenia.

4. Przycisk służy do odbierania / rozłączania połączeń przychodzących oraz do robienia zdjęć w aplikacji aparatu na telefonie.

5. Aby wyłączyć głośnik przytrzymaj "Ⓢ" przez 4 sekundy, aż dioda LED zgaśnie. Jeśli głośnik nie jest połączony z żadnym urządzeniem wyłącza się automatycznie po 5 minutach.

UWAGA:

Funkcja robienia zdjęć za pomocą przycisku nie jest kompatybilna ze wszystkimi modelami telefonów z systemem Android dostępnymi na rynku.

Jeżeli funkcja robienia zdjęć nie działa należy:

1. Sprawdzić w ustawieniach domyślnej aplikacji do robienia zdjęć, czy istnieje możliwość ustawienia funkcji „klawisza głośności” (nazwa może się różnić w zależności od oprogramowania). Jeśli tak - należy ją ustawić na „robienie zdjęcia” lub „migawka” (zależy od oprogramowania).
2. Jeżeli w aplikacji nie ma ustawień jak w punkcie 1., należy pobrać ze sklepu Play darmową aplikację Selfishop Camera, która umożliwi skorzystanie z funkcji robienia zdjęcia za pomocą przycisku na uchwycie.

Specyfikacja:

Moc znamionowa	PO = 1W
Częstotliwość	150HZ-16KHZ
THD	<1%
S/N	≥90DB
Parametry głośnika	4Ω, 2W diameter 30 mm
Bateria	3.7V/ 120mAh
Wersja Bluetooth	Bluetooth V4.1
Wymiary produktu	⌀ 35.6 x 25 mm
Waga produktu	24 g

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Niniejszym Asgard Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. "Nowego podejścia" Unii Europejskiej.

Asgard Sp. z o.o. ul. Rolna 17, 61-081 Baranowo