

T H I N K G R E E N

Przy naszych produktach
znajdziesz wydrukowane
instrukcje obsługi
wyłącznie w języku
polskim oraz angielskim.

Jeśli potrzebujesz więcej
to na kolejnych stronach
znajdują się instrukcje
obsługi w językach :

There is a printed manual
in English and Polish
languages added
to each our product.

If you need more,
you will find manuals
in other languages
on next pages.



1. PL



2. EN



3. CS



4. DE



5. ES



6. FR



7. IT



8. RO



9. SV

Lampa pierścieniowa FLASH (09146)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dane techniczne:

- materiał: tworzywo, metal
- średnica pierścienia: 16,5cm
- zakres temperatur światła: 3000k-6000k
- moc: 5V 1A
- 3 barwy światła białego
- długość przewodu usb: 1,7m

Instrukcja złożenia produktu:

Po wyjęciu z opakowania wszystkich elementów przykręć do śruby wystającej z lampy uchwyt na telefon.

W dolnej części podstawy znajdują się gwintowany otwór, w który należy wkręcić trójnóg.

Instrukcja użytkowania:

Podłącz kabel USB do odpowiedniego źródła zasilania.

Aby włączyć/wyłączyć urządzenie wybierz na pilocie przewodowym oznaczony na czerwono przycisk „on/off”.

Aby wybrać rodzaj barwy światła użyj przycisku oznaczonego strzałkami – do wyboru 3 barwy światła białego: neutralna, ciepła oraz zimna.

Aby regulować natężenie światła wciśnij i przytrzymaj „+” aby zwiększyć jasność lub „-” aby zmniejszyć jasność lampy. Zmiana natężenia światła następuje płynnie.

Aby umieścić telefon w uchwycie rozszerz odpowiednio uchwyt, umieść w nim urządzenie. Uchwyt zaciśnie się sam.

Aby regulować kąt pochylenia urządzenia poluzuj śrubę znajdującą się za uchwytem do telefonu, ustaw lampę pod odpowiednim kątem a następnie dokręć wcześniej poluzowaną śrubę.

Ostrzeżenia:

- Stosuj się do instrukcji obsługi.
- Aby zapobiec zakłóceniom w funkcjonowaniu urządzenia, przechowuj je z daleka od wilgoci, unikaj wstrząsów, kurzu, gorąca oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i ewentualne uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniami elektrycznymi bez opieki.
- Nie uderzaj produktu tępym lub ostrym przedmiotem. Nie rzucaj produktem ani nie upuszczaj go - może to spowodować uszkodzenia.
- Używając go, należy dbać o prawidłowe napięcie, aby uniknąć uszkodzenia produktu i powiązanego sprzętu.
- Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji produktu.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak nietypowy zapach, przegrzanie, odbarwienie lub zmiana kształtu, należy zaprzestać używania tego produktu.
- Nie podłączać i odłączać z dużą siłą - może to doprowadzić do uszkodzenia gniazdka i urządzeń.
- Nie należy pozostawiać urządzenia podczas użytkowania bez nadzoru.



Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Spółka Asgard Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. "Nowego podejścia" Unii Europejskiej.



Ring lamp FLASH (09146)

USER MANUAL

Specifications:

- material: ABS, metal
- LED ring size: 16,5cm
- LED color temperature: 3000k-6000k
- input: 5V 1A
- LED Light in 3 different white color hue – natural, warm and cold
- USB cable length: 1,7m

Assembly instruction:

After removing all elements from the packaging, screw the phone holder to the screw protruding from the lamp.

There is a threaded hole at the bottom of the base for a tripod to be screwed into.

Instruction of use:

Connect the USB cable to a suitable power source.

To turn the device on / off, select the red "on / off" button on the wired remote control.

To select the type of light color, use the button marked with arrows - to choose from 3 colors of white light: neutral, warm and cold.

To adjust light intensity, press and hold "+" to increase brightness or "-" to decrease lamp brightness. The light intensity changes smoothly.

To place the phone in the holder, extend the holder accordingly and place the device in it. The handle will tighten by itself.

To adjust the angle of inclination of the device, loosen the screw located behind the phone holder, set the lamp at an appropriate angle and then tighten the previously loosened screw.

Warning:

- Follow the manual.
- To prevent disruption to the device, keep it away from moisture, avoid shocks, dust, heat and direct sunlight.
- Never open the housing of the device. This will void the warranty and can cause possible damage to the device.
- Never allow children to play with electrical equipment without supervision.
- Please do not strike the product with any blunt or sharp article. Do not throw or drop this product to avoid causing damages.
- It must be used with the correct voltage to avoid damage to the product and associated equipment.
- The suppliers take no responsibility for any damages that may happen with the improper operation of this product.
- Please stop using this product if any abnormalities occur, such as abnormal smell, overheat, discolor or shape change.
- Please do not pull in and out with strong force to avoid the damage to the socket and your devices.
- Do not leave the device unattended while in use.



Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment:

This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.



Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the European Union.



Kruhová lampa FLASH (09146)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Specifikace:

- materiál: ABS, kov
- velikost LED prstenu: 16,5cm
- teplota barev LED: 3000k-6000k
- vstup: 5V 1A
- LED světlo ve 3 různých odstínech bílé barvy – přirozené, teplé a studené
- délka USB kabelu: 1,7m

Montážní návod:

Po vyjmutí všech prvků z obalu přišroubujte držák telefonu ke šroubu vyčnívajícímu z lampy.

Ve spodní části základny je otvor se závitem pro přišroubování stativu.

Návod k použití:

Připojte kabel USB k vhodnému zdroji napájení.

Chcete-li zařízení zapnout/vypnout, vyberte červené tlačítko „on/off“ na kabelovém dálkovém ovladači.

Pro výběr typu barvy světla použijte tlačítko označené šipkami - na výběr ze 3 barev bílého světla: neutrální, teplá a studená.

Chcete-li upravit intenzitu světla, stiskněte a podržte „+“ pro zvýšení jasu nebo „-“ pro snížení jasu lampy. Intenzita světla se plynule mění.

Chcete-li umístit telefon do držáku, odpovídajícím způsobem držák roztáhněte a umístěte do něj zařízení. Rukojeť se utáhne sama.

Chcete-li nastavit úhel sklonu zařízení, povolte šroub umístěný za držákem telefonu, nastavte lampu do vhodného úhlu a poté utáhněte dříve povolený šroub.

Varování:

- Postupujte podle návodu.
- Abyste zabránili narušení zařízení, chraňte jej před vlhkostí, nevystavujte se otřesům, prachu, horku a přímému slunečnímu záření.
- Nikdy neotevírejte kryt zařízení. Tím dojde ke ztrátě záruky a může dojít k poškození zařízení.
- Nikdy nedovolte dětem hrát si s elektrickým zařízením bez dozoru.
- Neudeřujte prosím do produktu žádným tupým nebo ostrým předmětem. Neházejte a nepouštějte tento výrobek, aby nedošlo k poškození.
- Musí být používán se správným napětím, aby nedošlo k poškození produktu a souvisejícího zařízení.
- Dodavatelé nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které mohou vzniknout nesprávným provozem tohoto produktu.
- Přestaňte prosím tento produkt používat, pokud se vyskytnou jakékoli abnormality, jako je abnormální zápach, přehřátí, změna barvy nebo změny tvaru.
- Nevytahujte a nevytahujte velkou silou, aby nedošlo k poškození zásuvky a vašich zařízení.
- Nenechávejte zařízení během používání bez dozoru.



Informace o likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení pro uživatele:

V souladu s evropskou směrnicí 2002/96 / ES o použitých elektrických a elektronických zařízeních (Odpad z elektrických a elektronických zařízení - WEEE) je produkt označen přeškrtnutým kontejnerem na odpady. Výrobky označené tímto symbolem by po skončení jejich životnosti neměly být využívány nebo likvidovány s jiným domovním odpadem. Uživatel je povinen zbavit se použitých elektrických a elektronických zařízení jejich dodáním na určené místo, kde je takový nebezpečný odpad podroben procesu recyklace. Shromažďování tohoto typu odpadu na vyhrazených místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Za účelem získání informací o tom, kde a jak lze ekologicky zlikvidovat použité elektrické a elektronické zařízení, by se měl uživatel obrátit na příslušný místní úřad, místo sběru odpadu nebo prodejní místo, kde bylo zařízení zakoupeno.



Asgard sp z o.o. tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky směrnice nového přístupu Evropské unie.



Ringleuchte FLASH (09146)

BENUTZERHANDBUCH

Spezifikationen:

- material: ABS, Metall
- gröÙe des LED-Rings: 16,5cm
- LED-Farbttemperatur: 3000k-6000k
- gingang: 5V 1A
- LED-Licht in 3 verschiedenen weiÙen Farbtönen – natürlich, warm und kalt
- länge des USB-Kabels: 1,7m

Bauanleitung:

Nachdem Sie alle Elemente aus der Verpackung genommen haben, schrauben Sie den Telefonhalter an die Schraube, die aus der Lampe herausragt.

An der Unterseite der Basis befindet sich ein Gewindeloch, in das ein Stativ geschraubt werden kann.

Gebrauchsanweisung:

Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer geeigneten Stromquelle.

Um das Gerät ein-/auszuschalten, wählen Sie die rote „Ein/Aus“-Taste auf der kabelgebundenen Fernbedienung.

Um die Art der Lichtfarbe auszuwählen, verwenden Sie die mit Pfeilen markierte Taste - um aus 3 Farben des weiÙen Lichts auszuwählen: neutral, warm und kalt.

Um die Lichtintensität anzupassen, halten Sie "+" gedrückt, um die Helligkeit zu erhöhen, oder "-", um die Lampenhelligkeit zu verringern. Die Lichtintensität ändert sich stufenlos.

Um das Telefon in die Halterung zu legen, verlängern Sie die Halterung entsprechend und legen Sie das Gerät hinein. Der Griff zieht sich von selbst fest.

Um den Neigungswinkel des Geräts einzustellen, lösen Sie die Schraube, die sich hinter der Telefonhalterung befindet, stellen Sie die Lampe in einem geeigneten Winkel ein und ziehen Sie dann die zuvor gelöste Schraube fest.

Warnung:

- Befolgen Sie das Handbuch.
- Um Störungen des Geräts zu vermeiden, halten Sie es von Feuchtigkeit fern, vermeiden Sie Stöße, Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu möglichen Schäden am Gerät führen.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit elektrischen Geräten spielen.
- Bitte schlagen Sie nicht mit stumpfen oder scharfen Gegenständen auf das Produkt. Dieses Produkt nicht werfen oder fallen lassen, um Schäden zu vermeiden.
- Es muss mit der richtigen Spannung verwendet werden, um Schäden am Produkt und der zugehörigen Ausrüstung zu vermeiden.
- Die Lieferanten übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäÙen Betrieb dieses Produkts entstehen können.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, wenn Anomalien auftreten, wie z. B. ungewöhnlicher Geruch, Überhitzung, Verfärbung oder Formänderung.
- Bitte nicht mit starker Kraft ein- und ausziehen, um Schäden an der Steckdose und Ihren Geräten zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.



OrdnungsgemäÙe Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Geräten:

Dieses Produkt ist gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt oder weggeworfen werden. Der Benutzer ist verpflichtet, gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte an einer dafür vorgesehenen Stelle abzugeben, an der solche gefährlichen Abfälle recycelt werden. Die Ansammlung solcher Abfälle an getrennten Orten und ein entsprechendes Recyclingverfahren tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Das ordnungsgemäÙe Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ist vorteilhaft für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Für Informationen darüber, wo und wie gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte umweltgerecht entsorgt werden können, sollte sich der Anwender an die zuständige Gemeindeverwaltung, die Sammelstelle oder die Verkaufsstelle wenden, bei der das Gerät gekauft wurde.



Die Firma Asgard Sp. z o.o. erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der EU-Richtlinien zum "Neuen Prinzip" entspricht.



Anillo lámpara FLASH (09146)

MANUAL DE USUARIO

Especificaciones:

- material: ABS, metal
- tamaño del anillo LED: 16,5cm
- temperatura de color del LED: 3000k-6000k
- entrada: 5V 1A
- luz LED en 3 tonos de color blanco diferentes: natural, cálido y frío
- longitud del cable USB: 1,7m

Instrucciones de montaje:

Después de retirar todos los elementos del embalaje, atornille el soporte del teléfono al tornillo que sobresale de la lámpara.

Hay un orificio roscado en la parte inferior de la base para atornillar un trípode.

Instrucciones de uso:

Conecte el cable USB a una fuente de alimentación adecuada.

Para encender/apagar el dispositivo, seleccione el botón rojo de "encendido/apagado" en el control remoto con cable.

Para seleccionar el tipo de color de luz, utilice el botón marcado con flechas - para elegir entre 3 colores de luz blanca: neutro, cálido y frío.

Para ajustar la intensidad de la luz, mantenga presionado "+" para aumentar el brillo o "-" para disminuir el brillo de la lámpara. La intensidad de la luz cambia suavemente.

Para colocar el teléfono en el soporte, extienda el soporte en consecuencia y coloque el dispositivo en él. El mango se apretará solo.

Para ajustar el ángulo de inclinación del dispositivo, afloje el tornillo ubicado detrás del soporte del teléfono, coloque la lámpara en un ángulo adecuado y luego apriete el tornillo que aflojó anteriormente.

Advertencia:

- Siga el manual.
- Para evitar la interrupción del dispositivo, manténgalo alejado de la humedad, evite golpes, polvo, calor y luz solar directa.
- Nunca abra la carcasa del dispositivo. Esto anulará la garantía y puede causar posibles daños al dispositivo.
- Nunca permita que los niños jueguen con equipos eléctricos sin supervisión.
- No golpee el producto con ningún objeto romo o afilado. No arroje ni deje caer este producto para evitar causar daños.
- Debe usarse con el voltaje correcto para evitar daños al producto y al equipo asociado.
- Los proveedores no se hacen responsables de los daños que puedan ocurrir con el funcionamiento inadecuado de este producto.
- Deje de usar este producto si ocurre alguna anomalía, como un olor anormal, sobrecalentamiento, decoloración o cambio de forma.
- No tire hacia adentro y hacia afuera con mucha fuerza para evitar daños en el enchufe y sus dispositivos.
- No deje el dispositivo desatendido mientras está en uso.



Eliminación correcta de equipos eléctricos y electrónicos usados:

El producto está marcado con un cubo de basura tachado, de acuerdo con la Directiva europea 2002/96 / EC sobre equipos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - WEEE). Los productos marcados con este símbolo no deben utilizarse ni desecharse con otros residuos domésticos después del final de su vida útil. El usuario está obligado a deshacerse de los equipos eléctricos y electrónicos usados entregándolos en un punto designado, donde dichos desechos peligrosos se someten al proceso de reciclaje. La recogida de este tipo de residuos en lugares específicos y el proceso adecuado de su recuperación contribuyen a la protección de los recursos naturales. El reciclaje adecuado de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos tiene un efecto beneficioso sobre la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre dónde y cómo desechar los equipos eléctricos y electrónicos usados de una manera ambientalmente segura, el usuario debe comunicarse con la autoridad local correspondiente, el punto de recolección de desechos o el punto de venta donde se compró el equipo.



Asgard Sp. zoo. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas de "Nuevo Enfoque" de la UE.



Lampe annulaire FLASH (09146)

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Caractéristiques:

- matière : ABS, métal
- taille de l'anneau LED : 16,5cm
- température de couleur LED : 3000k-6000k
- entrée : 5V 1A
- lumière LED en 3 teintes de couleur blanche différentes - naturelle, chaude et froide
- longueur du câble USB : 1,7m

Instructions de montage:

Après avoir retiré tous les éléments de l'emballage, vissez le support de téléphone à la vis dépassant de la lampe.

Il y a un trou fileté au bas de la base pour y visser un trépied.

Mode d'emploi:

Connectez le câble USB à une source d'alimentation appropriée.

Pour allumer/éteindre l'appareil, sélectionnez le bouton rouge "on/off" de la télécommande filaire.

Pour sélectionner le type de couleur de lumière, utilisez le bouton marqué de flèches

- pour choisir parmi 3 couleurs de lumière blanche : neutre, chaude et froide.

Pour régler l'intensité lumineuse, appuyez et maintenez "+" pour augmenter la luminosité ou "-" pour diminuer la luminosité de la lampe. L'intensité lumineuse change en douceur.

Pour placer le téléphone dans le support, étendez le support en conséquence et placez-y l'appareil. La poignée se resserrera d'elle-même.

Pour régler l'angle d'inclinaison de l'appareil, desserrez la vis située derrière le support du téléphone, réglez la lampe à un angle approprié puis serrez la vis précédemment desserrée.

Avertissement:

- Suivez le manuel.
- Pour éviter toute perturbation de l'appareil, maintenez-le à l'abri de l'humidité, évitez les chocs, la poussière, la chaleur et la lumière directe du soleil.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Cela annulera la garantie et peut endommager l'appareil.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec des équipements électriques sans surveillance.
- Veuillez ne pas heurter le produit avec un objet contondant ou pointu. Ne jetez pas ou ne laissez pas tomber ce produit pour éviter de causer des dommages.
- Il doit être utilisé avec la tension correcte pour éviter d'endommager le produit et l'équipement associé.
- Les fournisseurs déclinent toute responsabilité pour tout dommage pouvant survenir suite à un fonctionnement incorrect de ce produit.
- Veuillez cesser d'utiliser ce produit en cas d'anomalies, telles qu'une odeur anormale, une surchauffe, une décoloration ou un changement de forme.
- Veuillez ne pas tirer et sortir avec une force excessive pour éviter d'endommager la prise et vos appareils.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.



Élimination correcte des équipements électriques et électroniques usagés:

Le produit est marqué d'une poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2002/96 / CE relative aux équipements électriques et électroniques usagés (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE). Les produits portant ce symbole ne doivent pas être utilisés ou jetés avec les autres déchets ménagers après la fin de leur durée de vie. L'utilisateur est obligé de se débarrasser des équipements électriques et électroniques usagés en les livrant à un point désigné, où ces déchets dangereux sont soumis au processus de recyclage. La collecte de ce type de déchets dans des lieux dédiés et le bon processus de leur valorisation contribuent à la protection des ressources naturelles. Un bon recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques a un effet bénéfique sur la santé humaine et l'environnement. Afin d'obtenir des informations sur où et comment éliminer les équipements électriques et électroniques usagés d'une manière respectueuse de l'environnement, l'utilisateur doit contacter les autorités locales compétentes, le point de collecte des déchets ou le point de vente où l'équipement a été acheté.



Agard Sp. z o.o. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales, ainsi qu'aux autres dispositions des directives européennes concernant une «Nouvelle approche».



Lampada ad anello FLASH (09146)

MANUALE D'USO

Specifiche:

- materiale: ABS, metallo
- dimensione anello LED: 16,5cm
- temperatura colore LED: 3000k-6000k
- ingresso: 5V 1A
- luce LED in 3 diverse tonalità di colore bianco: naturale, caldo e freddo
- lunghezza cavo USB: 1,7m

Istruzioni di assemblaggio:

Dopo aver rimosso tutti gli elementi dalla confezione, avvitare il supporto del telefono alla vite che sporge dalla lampada.

C'è un foro filettato nella parte inferiore della base per avvitare un treppiede.

Istruzioni per l'uso:

Collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione adeguata.

Per accendere/spegnere il dispositivo, selezionare il pulsante rosso "on/off" sul telecomando cablatto.

Per selezionare il tipo di colore della luce, utilizzare il pulsante contrassegnato dalle frecce - per scegliere tra 3 colori di luce bianca: neutra, calda e fredda.

Per regolare l'intensità della luce, tenere premuto "+" per aumentare la luminosità o "-" per diminuire la luminosità della lampada. L'intensità della luce cambia in modo graduale.

Per posizionare il telefono nel supporto, estendere il supporto di conseguenza e posizionare il dispositivo al suo interno. La maniglia si stringerà da sola.

Per regolare l'angolo di inclinazione del dispositivo, allentare la vite che si trova dietro il supporto del telefono, impostare la lampada ad un'angolazione adeguata e quindi serrare la vite precedentemente allentata.

Avvertimento:

- Segui il manuale.
- Per evitare danni al dispositivo, tenerlo lontano dall'umidità, evitare urti, polvere, calore e luce solare diretta.
- Non aprire mai l'alloggiamento del dispositivo. Ciò invaliderà la garanzia e può causare possibili danni al dispositivo.
- Non permettere mai ai bambini di giocare con apparecchiature elettriche senza supervisione.
- Si prega di non colpire il prodotto con articoli smussati o taglienti. Non lanciare o far cadere questo prodotto per evitare di causare danni.
- Deve essere utilizzato con la tensione corretta per evitare danni al prodotto e alle apparecchiature associate.
- I fornitori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni che possono verificarsi con il funzionamento improprio di questo prodotto.
- Si prega di interrompere l'uso di questo prodotto se si verificano anomalie, come odore anomalo, surriscaldamento, scolorimento o cambiamento di forma.
- Si prega di non tirare dentro e fuori con una forza eccessiva per evitare danni alla presa e ai dispositivi.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante l'uso.



Corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate:

Il simbolo sul prodotto significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere riciclate o smaltite con altri rifiuti domestici. Per un trattamento, recupero e riciclaggio adeguati, il dispositivo deve essere portato in punti di raccolta designati dove tali dispositivi sono accettati gratuitamente. In alcuni paesi, dopo l'acquisto di un prodotto simile, i dispositivi usati possono anche essere restituiti al rivenditore locale. Il corretto smaltimento di questo tipo di prodotto aiuta a conservare preziose risorse naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che possono essere associati a una gestione inappropriata dei rifiuti. Si prega di contattare l'autorità locale per maggiori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino. Possono essere applicate sanzioni per lo smaltimento improprio di questi rifiuti, in conformità con le normative nazionali.



Asgard Sp. z o.o. con la presente dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Nuovo Approccio dell'Unione Europea ".

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia
Paese di origine: China



Lampă cu inel FLASH (09146)

MANUAL DE UTILIZARE

Specificații:

- material: ABS, metal
- dimensiune inel LED: 16,5cm
- temperatura de culoare LED: 3000k-6000k
- intrare: 5V 1A
- lumină LED în 3 nuanțe de alb diferite - naturală, caldă și rece
- lungime cablu USB: 1,7m

Instrucțiune de asamblare:

După ce ați scos toate elementele din ambalaj, înșurubați suportul telefonului la șurubul care iese din lampă.
Există un orificiu filetat în partea de jos a bazei pentru înșurubarea unui trepied.

Instrucțiuni de utilizare:

Conectați cablul USB la o sursă de alimentare adecvată.
Pentru a porni/opri dispozitivul, selectați butonul roșu „pornit/oprit” de pe telecomanda cu fir.
Pentru a selecta tipul de culoare a luminii, folosiți butonul marcat cu săgeți - pentru a alege dintre 3 culori de lumină albă: neutru, cald și rece.
Pentru a regla intensitatea luminii, țineți apăsat „+” pentru a crește luminozitatea sau „-” pentru a reduce luminozitatea lămpii. Intensitatea luminii se schimbă ușor.
Pentru a pune telefonul în suport, extindeți suportul în mod corespunzător și așezați dispozitivul în el. Mânerul se va strânge de la sine.
Pentru a regla unghiul de înclinare al dispozitivului, slăbiți șurubul situat în spatele suportului telefonului, setați lampa într-un unghi adecvat și apoi strângeți șurubul slăbit anterior.

Avertizare:

- Urmați manualul.
- Pentru a preveni defectarea dispozitivului, țineți-l departe de umiditate, evitați șocurile, praful, căldura și lumina directă a soarelui.
- Nu deschideți niciodată carcasa dispozitivului. Acest lucru va anula garanția și poate cauza o posibilă deteriorare a dispozitivului.
- Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu echipamente electrice fără supraveghere.
- Vă rugăm să nu loviți produsul cu niciun articol contondent sau ascuțit. Nu aruncați sau scăpați acest produs pentru a evita deteriorarea.
- Trebuie utilizat cu tensiunea corectă pentru a evita deteriorarea produsului și echipamentului asociat.
- Furnizorii nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele daune care s-ar putea produce prin funcționarea necorespunzătoare a acestui produs.
- Vă rugăm să opriți utilizarea acestui produs dacă apar anomalii, cum ar fi miros anormal, supraîncălzire, decolorare sau schimbare de formă.
- Vă rugăm să nu trageți înăuntru și afară cu forță puternică pentru a evita deteriorarea prizei și a dispozitivelor dumneavoastră.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării.



Informații privind eliminarea pentru utilizatorii de de?euri de echipamente electrice și electronice:

Acest simbol de pe produs înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie amestecate cu de?eurile menajere generale. Pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, va rugăm să duceți acest produs (produsele) la punctele de colectare desemnate unde vor fi acceptate gratuit. Alternativ, în unele țări este posibil să vă puteți returna produsele la distribuitorul local la cumpărarea unui produs nou echivalent. Aruncarea corectă a acestui produs va contribui la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea oricăror efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului, care altfel ar putea apărea din cauza manipulării inadecvate a de?eurilor. Va rugăm să contactați autoritatea locală pentru detalii suplimentare despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat. S-ar putea aplica penalități pentru eliminarea corectă a acestor de?euri, în conformitate cu legislația dumneavoastră națională.



Asgard Sp. z o.o. prin prezenta declara că acest produs respectă cerințele esențiale ale Directivelor Noi Abordări ale Uniunii Europene.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia
Țara de proveniență: China



Ringlampa FLASH (09146)

ANVÄNDARMANUAL

Specifikationer:

- material: ABS, metall
- LED-ringstorlek: 16,5cm
- LED färgtemperatur: 3000k-6000k
- ingång: 5V 1A
- LED-ljus i 3 olika vita nyanser - naturligt, varmt och kallt
- USB-kabellängd: 1,7m

Monteringsanvisning:

Efter att ha tagit bort alla delar ur förpackningen, skruva fast telefonhållaren på skruven som sticker ut från lampan.

Det finns ett gängat hål i botten av basen för ett stativ att skruvas i.

Instruktion för användning:

Anslut USB-kabeln till en lämplig strömkälla.

För att slå på/stänga av enheten, välj den röda "på/av"-knappen på den trådbundna fjärrkontrollen.

För att välja typ av ljusfärg, använd knappen markerad med pilar - för att välja mellan 3 färger av vitt ljus: neutralt, varmt och kallt.

För att justera ljusintensiteten, tryck och håll ned "+" för att öka ljusstyrkan eller "-" för att minska lampans ljusstyrka. Ljusintensiteten ändras mjukt.

För att placera telefonen i hållaren, förläng hållaren i enlighet med detta och placera enheten i den. Handtaget kommer att dra åt av sig själv.

För att justera enhetens lutningsvinkel, lossa skruven bakom telefonhållaren, ställ in lampan i lämplig vinkel och dra sedan åt den tidigare lossade skruven.

Varning:

- Följ manualen.
- För att förhindra avbrott i enheten, håll den borta från fukt, undvik stötar, damm, värme och direkt solljus.
- Öppna aldrig enhetens hölje. Detta upphäver garantin och kan orsaka eventuell skada på enheten.
- Låt aldrig barn leka med elektrisk utrustning utan uppsikt.
- Vänligen slå inte produkten med någon trubbig eller vass artikel. Kasta eller tappa inte denna produkt för att undvika att orsaka skador.
- Den måste användas med rätt spänning för att undvika skador på produkten och tillhörande utrustning.
- Leverantörerna tar inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå vid felaktig användning av denna produkt.
- Vänligen sluta använda denna produkt om några avvikelser uppstår, såsom onormal lukt, överhettning, missfärgning eller formförändring.
- Dra inte in och ut med stark kraft för att undvika skador på uttaget och dina enheter.
- Lämna inte enheten utan uppsikt när den används.



Korrekt avfallshantering av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning:

Symbolen på produkten betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte får återvinnas eller kasseras med annat hushållsavfall. För korrekt behandling, återvinning och återvinning ska enheten föras till utsedda uppsamlingsställen där sådana enheter accepteras gratis. I vissa länder kan du också returnera dina begagnade enheter till din lokala återförsäljare efter att ha köpt en liknande produkt. Korrekt bortskaffande av denna typ av produkt hjälper till att spara värdefulla naturresurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön, vilket kan förknippas med olämplig avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet för mer information om närmaste utsedda insamlingsplats. Påföljder kan gälla för felaktigt bortskaffande av detta avfall, i enlighet med nationella bestämmelser.



Asgard Sp. Zoo. förklarar att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra bestämmelser i EU: s "New Approach" -direktiv.

